

NOTICE DE MONTAGE
INSTRUCTIONS / HANDLEIDING

MEUBLE CUISSON XL, 110 X 70 CM
FURNITURE COOKING XL/ KABINET KOKEN XL

Réf. MC110PPLD_MC110PPLE13



Contrôlé par:

Merci d'avoir acheté ce produit LE MARQUIER® labellisé Origine France Garantie !

Consulter cette notice avant l'utilisation


Thank you for purchasing this product with certificate of guaranteed French origin!

Consult this instruction manual before use.

Bedankt voor uw aankoop van dit product met gecertificeerd garantielabel 'Product vervaardigd in Frankrijk'! Raadpleeg deze handleiding vóór gebruik

Pièces incluses

Supplied parts / Meegeleverde onderdelen :



Montage Assembly / Montage :

N° Repère	Réf. Pièce	Description	Qté
1	2312093A	Tôles fermeture côtés / Side closing plates / Zijsluitende platen	2
2	2312094A	Plateau supérieur Upper tray / Bovenblad	1
3	2312096A	Plateau inférieur Lower tray / Onderblad	1
4	2312097A	Etagère / Shelf / Plank	1
5	2312122A	Arrière support tablette / Rear shelf support / Achterste plankdrager	1
6	2312124A	Côté support tablette / Shelf support side / Planksteunzijde	2
7	2312128A	Tablette / Shelf / Plank	1
8	2312125A	Tôle fermeture arrière / Rear closing plate / Achterste sluitplaat	1
9	2312007D	Porte / Door / Deur	2
10	POC0058	Pochette de vis Acier/ Screw pocket steel / Schroefzak Staal	1
11	COM0272	Pieds / legs / poten	4

POC0058

38 x VIS0059



32 x VIS0023



1 x COM0104



1 x COM0103



1 x COM0284



4 x VIS0037




4 x VIS0038



4 x VIS0079



2 x COM0287



16 x VIS0076



16 x VIS0021



8 x VIS0080



4 x COM0278



10

Montage Assembly / Montage :

Conseil de Montage / Assembly advice / Montage advies


- **Porter des gants pour éviter toutes coupures /** Wear gloves to avoid cuts /
Draag handschoenen om snijwonden te voorkomen
- **Serrer les vis à la main jusqu'à l'étape 3 /** Tighten the screws by hand until
step 3 / Draai de schroeven met de hand vast tot stap 3

1.

5 x



5 x




2.

5 x



5 x




3. 10 x  10 x 


A partir de cette étape serrer les vis / écrous avec les clés fournies

From this step tighten the screws / nuts with the keys provided


Draai vanaf deze stap de schroeven / moeren vast met de meegeleverde sleutels




4.



5. 4x  4x 



6. 6x  6x 




7. 4 x  4 x  4 x 


Attention: Ne pas serrer les vis au maximum pour laisser de la liberté à la porte.

Warning: Do not tighten the screws as far as possible to leave the door free


Waarschuwing: Draai de schroeven niet zo ver mogelijk vast om de deur vrij te laten




8. 8 x 





9. 16x  16 x 




10. 6x 




11. 4 x




12.



13.



14. 2 x  2 x 



Pour toute réclamation Complaints / Indien u een klacht heeft

Contactez notre Service après-vente sur le lien

Please contact our after-sales services

Gelieve contact op te nemen met onze dienst na verkoop

<https://maisonlemarquier.zendesk.com/>

